



Nähanleitung

Die Angaben für Gr. 44, 46, 48, 50 stehen in Reihenfolge hintereinander. Steht nur eine Angabe, gilt diese für alle Größen.

Material:

Seidensatin Stretch 135 cm breit, 0,75/ 0,75/ 0,80/ 0,80 m, Spitze Stretch für Saum und Ausschnitt 18 cm breit, 2,20/ 2,30/ 2,40/ 2,50 m, Spitze für Unterbrustnaht 1,5 cm breit, 0,65 m

Zuschneiden:

1 Rückenteil = 1 x Stoff
2 Vorderteil-Cups = 2 x Stoff
3 Vorderteil = 1 x Stoff
a) Trägerstreifen = 2 x Stoff, 48/ 49,5/51/ 52,5 cm lang, 2,5 cm breit
Die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.
Die Trägerstreifen beinhalten bereits die Zugabe, in der Länge aber mindestens 6 cm zugeben!

Nähen:

Die Brustabnäher spitz auslaufend steppen und zur Mitte bügeln. Die schmale Spitze auf die Vorderteil-Rundungen in Form legen und knappkantig aufsteppen.
Die Cups rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und aufsteppen. Nahtkanten zusammen versäubern und nach oben bügeln. Die obere Kante von Vorder- und Rückenteil am Schnitt ausmessen und entsprechend die Spitze, zuzügl. Nahtzugaben, abschneiden. Die Spitze auf 5 cm Breite abschneiden und rechts auf rechts an die obere Kante des Rückenteils ansteppen, Nahtkanten zusammen versäubern und nach unten bügeln. Am vord. Ausschnitt die Spitze rechts auf rechts anstecken. Und zwar jeweils an den Seiten beginnen und an der oberen Ecke die Mehrweite abnähen. Dann weiter an der

vord. Mitte eine Ecke in der Spitze abnähen. Nahtkanten zusammen versäubern und nach unten bügeln. in der vord. Mitte die Nahtzugabe einschneiden, damit sie nicht spannt. Seitennähte steppen, Nahtkanten zusammen versäubern und nach hinten bügeln. Die Spitze auf Saumweite abmessen zuzügl. je 1 cm Nahtzugabe und abschneiden. Dann auf 14 cm Breite abschneiden, an der Seite zusammensetzen und rechts auf rechts an den Saum steppen. Nahtkanten zusammen versäubern und nach oben bügeln. Die Trägerstreifen an den Längskanten aufeinanderlegen und 0,75 cm breit steppen. Die Nahtzugabe knapp zurückschneiden und den Streifen mit dem Wendewerkzeug von Prym nach außen wenden. Streifen glattbügeln und die Träger an das Hemd stecken. Hemd anprobieren und die Träger festnähen.